



Pump Genius Multipump V2.00

Informações da Aplicação

Equipamento: CFW500

Versão de Firmware: V1.50 ou superior

Versão do Software WLP: V10.00 ou superior

Arquivo Atual da Aplicação: PGMPM_CFW500_pt_V2_00.apl

Arquivo Anterior da Aplicação: MPSP_CFW500_pt-1_05.apl

Nº do Documento (Manual da Aplicação): 10004314104 / 00

Desvios funcionais encontrados na versão anterior da aplicação

1) Não há.

Modificações feitas na versão atual da aplicação

- 1) Implementação de novo layout dos assistentes de configuração e diálogos de monitoração;
- 2) Alteração da ordem dos parâmetros do usuário da aplicação Pump Genius Multipump;
- 3) Alteração do tipo da variável de controle das funções Modo Dormir, Ligar uma Bomba em Paralelo e Desligar uma Bomba em Paralelo, de "Saída do Controlador PID (em %)" para "Velocidade da Bomba (em Hz)".



NOTA!

O anexo 1 apresenta como importar a aplicação Pump Genius Multipump para o WLP.

Anexo 1 – Como Importar a Aplicação para o WLP

- 1) No Software de Programação Ladder WLP, no menu “Ferramentas”, selecione a opção “Importa Aplicação para o WLP”;
- 2) Localize o arquivo “PGMPM_CFW500_pt_V2_00.apl” e clique em “OK”;
- 3) A aplicação Pump Genius Multipump será importada para o WLP;
- 4) Para selecionar a aplicação, no menu “Ferramentas”, na opção “Aplicação”, “CFW11”, “Criar”, “Pump Genius”, selecione a opção “Multipump”.