



Pump Genius Multipump V2.01 Informações da Aplicação

Equipamento: CFW500

Versão de Firmware: V1.50 ou superior

Versão do Software WLP: V10.00 ou superior

Arquivo Atual da Aplicação: PGMPPM_CFW500_pt_V2_01.apl

Arquivo Anterior da Aplicação: PGMPPM_CFW500_pt_V2_00.apl

Nº do Documento (Manual da Aplicação): 10004314104 / 00

Desvios funcionais encontrados na versão anterior da aplicação

1) Quando o Setpoint do Controle era selecionado via HMI (1020 = 4), o valor definido pelo usuário no parâmetro P1011 era alterado para outros valores aleatoriamente. Visto que somente acontece em versões de firmware V1.8X do CFW500.

Modificações feitas na versão atual da aplicação

1) Não há.



NOTA!

O anexo 1 apresenta como importar a aplicação Pump Genius Multipump para o WLP.

Anexo 1 – Como Importar a Aplicação para o WLP

- 1) No Software de Programação Ladder WLP, no menu “Ferramentas”, selecione a opção “Importa Aplicação para o WLP”;
- 2) Localize o arquivo “PGMPM_CFW500_pt_V2_01.apl” e clique em “OK”;
- 3) A aplicação Pump Genius Multipump será importada para o WLP;
- 4) Para selecionar a aplicação, no menu “Ferramentas”, na opção “Aplicação”, “CFW11”, “Criar”, “Pump Genius”, selecione a opção “Multipump”.